



Smart Watch
by Vista Shops


User Manual

Please read before use

English Version.....	1-6
Deutsche Version.....	7-13
Versión en Español.....	14-20
Version Française.....	21-27
Versione Italiana.....	28-34

Warm Remind

1. When wearing the smart watch, the space between arm and the watchband can just fit a finger. This is the most comfortable tightness for most people.
2. Please put a finger under the watchband when you buckle the smart watch.



1 Safety Guides

1.1 We reserve the rights to make some modifications about the product in this manual without prior notice.

1.2 Please charge the smart watch for at least 2 hours before first use.

1.3 Security Settings

In order to prevent unauthorized use of this smart watch, we have set a password for it. The default password is 1122. Please change the default password to protect your private information. Please remember the password you have set, otherwise you will be unable to recover it.

2 Product Details

2.1 Introduction



- Power Button: Turn On/Off, Wake Up, Shutdown, Back.
- USB Port: Charging and data transfer (Micro USB).
- Camera: Take photos.
- Microphone: Audio input.
- Speaker: Audio output.

2.2 Quick Start

After power on, slide left or right to enter the menu. Slide left to next page, and right to previous page. Slide distance should over half of the screen, or it will be regarded as a tap. Short tap the icon to run the application.

2.3 Change Dial Style

On dial mode, tap the center of the dial to change dial style. 3 styles available.

3 How to Use

3.1 Download Sync Application

Method 1: Open "QR Code" on smart watch, scan the QR code to download the sync APP.

Method 2: Search "MediaTek SmartDevice" (Android 5.0 and later) / "SmileNotification" (Android 5.0 and earlier) on Google Play to install it.

Method 3: Scan the blow QR code to download it. This APP only use for synchronization between smart watch and smartphone. It will not consume data traffic.



For Android 5.0 and Earlier



For Android 5.0 and Later

Please update the sync application timely in order to enjoy better use experiment.

3.2 Use Sync Application

* **The sync APP is for Android only.**

Method: After install sync APP, enter Settings -> Accessibility -> BT Notification, enable it. Run BT Notification, go to "Settings" to enable SMS service, call service and notification bar switch. Enter "Application Switch" to select the apps which you want to receive notifications.

Note: The APP may shut by system management application or power saving application. Please turn on it in time.

3.3 Bluetooth Connection and Synchronization

Method 1: Connect smartphone to smart watch:

On smartphone, enter Settings -> turn on the Bluetooth -> search for device -> tap "GT08" to pair with it.

Method 2: Connect smart watch to smartphone:

On smart watch, enter "BT Dialer" -> search new device -> find your smartphone -> tap to connect.

When connected, the watch will send a request to smartphone to read the phone book and call history (personal privacy will involve, some smartphones do not open this feature), please tap to agree it, otherwise the synchronization of phone book and call history will not work properly.

4 Functions

4.1 Message

Sync messages from smartphone and local messages.

4.2 Bluetooth

Set Bluetooth status, turn ON/OFF.

4.3 Call Records

Sync call history from smart phone, include "missed calls", "dialed calls", "received calls", and "all calls".

4.4 Bluetooth Dialer

Bluetooth connect from smart watch to smartphone.

4.5 BT Notification

Sync messages from smartphone: WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. (Android only)

4.6 Remote Camera

Remote controlled by smart watch and using smartphone camera to take photos. Need to turn on the smartphone camera in advance.

4.7 Anti-lost

Two-way anti-lost. Smart watch or smartphone alarms automatically when they are over a certain distance.

4.8 Security Settings

You make settings for the smart watch. The default security password is 1122.

4.9 Pedometer

In pedometer, you can see the steps and running time.

Short press power key to hide pedometer. The pedometer will run in background.

4.10 Sleep Monitor

Record time of deep sleep and light sleep to show the quality of sleep.

4.11 Sedentary Remind

For those who are sitting all the time over work. It is recommended to have rest per hour at least.

4.12 QR Code

Open to scan the QR code by Android smartphone to download sync application.

4.13 Clock

4.14 Calendar

4.15 Profiles

4.16 File Management

4.17 Music Player

It can play local music if you installed a TF card, and smartphone music if you have connected it to a smartphone.

4.18 Camera

4.19 Audio Recorder

	Android	iOS	SIM+TF
Hands Free	✓	✓	✓
SMS Push	✓	×	✓
Send SMS	✓	×	✓
Music Player	✓	✓	✓
Phone Push	✓	✓	✓

	Android	iOS	SIM+TF
Anti-lost	✓	✓	×
Sedentary Remind	✓	✓	✓
Alarm	✓	✓	✓
BT Notification	✓	×	×
Sleep Monitor	✓	✓	✓
Clock	✓	✓	✓
Phonebook	✓	✓	✓
Calendar	✓	✓	✓
Camera	✓	Build-in Camera	✓ (Connect to Android)
WhatsApp	Notification Only	×	✓ (Connect to Android)
Facebook	Notification Only	×	✓ (Connect to Android)
Twitter	Notification Only	×	✓ (Connect to Android)
Audio Recorder	✓	✓	✓
Pedometer	✓	✓	✓
Browser	×	×	✓
Connect BT Headsets	×	×	✓ (One to One Only)

5 Notes

5.1 Please fully charge the smart watch before use. Charging time: 1-2 hours.

5.2 Please use standard charge cable. Mini USB charge cable for Android smartphone is compatible.

5.3 Please do not bend the strap to the opposite direction with excessive strength.

5.4 Bluetooth may disconnect occasionally, please reconnect it when necessary.

5.5 Due to differences of smartphones and the formats of songs, sometimes the names or lyrics of songs may not display properly.

5.6 Notification push function is available for Android only. You need to install BT Notification on your smartphone first. If you need to read the text content of WhatsApp, Facebook or Twitter, you need to install a SIM card (frequency: GSM 850/900/1800/1900 MHz).

6 Common Trouble Shooting

6.1 Unable to power on

6.1.1 Power key press time too short. Please press and hold it for more than 3s.

6.1.2 Low battery, please charge it.

6.1.3 Battery installed improperly, please open the back cover to reinstall the battery.

6.2 Shut down automatically

6.2.1 Battery installed improperly, please open the back cover to reinstall the battery.

6.3 Battery life too short

6.3.1 Battery is not fully charged, make sure it is fully charged.

6.3.2 If it has installed an SIM card, the battery will drop off faster when the signal is poor.

6.3.3 The battery life depends on the features you have enabled. Running too many apps at the same time will shorten the battery life significantly.

6.3.4 The battery life will shorten if the Bluetooth connection quality is poor.

6.4 Bad phone call quality

6.4.1 Call via BT dialer: Smart watch is too far from smartphone or have obstacles, please make them closer.

6.4.2 Call via SIM card: This may cause by bad signal, please move to a better position.

Freundliche Erinnerung

1. Beim Tragen der Smart Watch kann in den Raum zwischen Arm und dem Armband nur ein Finger passen. Dies ist die bequemste Enge für die meisten Menschen.
2. Bitte legen Sie einen Finger unter das Armband, wenn Sie die Smart Watch wölben.



1 Sicherheitsanleitung

1.1 Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dem Produkt in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

1.2 Bitte laden Sie die Smart Watch mindestens 2 Stunden vor dem ersten Gebrauch auf.

1.3 Sicherheitseinstellungen

Um eine unbefugte Benutzung dieser Smart Watch zu verhindern, haben wir dafür ein Passwort gesetzt. Das Standard-Passwort lautet 1122. Bitte ändern Sie das Standard-Passwort, um Ihre privaten Informationen zu schützen. Bitte erinnern Sie sich an das eingestellte Passwort, ansonsten können Sie es nicht wiederherstellen.

2 Produktdetails

2.1 Aussehen und Tragen

Bitte tragen Sie diese Bluetooth Smart Watch in der richtige Ausrichtung: Die Power Taste befindet sich unter dem Bildschirm und die Kamera ist über dem Bildschirm.



- Power Taste: Ein / Ausschalten, Aufwachen, Herunterfahren, Zurück.
- USB Anschluss: Aufladen und Datentransfer (Micro USB).
- Kamera: Fotos aufnehmen
- Mikrofon: Audioeingang.
- Lautsprecher: Audioausgang.

2.2 Schnellstart

Wischen Sie nach dem Einschalten nach links oder rechts, um das Menü aufzurufen. Wischen Sie nach links zur nächsten Seite und nach rechts zur vorherigen Seite. Die Wischdistanz sollte sich über die Hälfte des Bildschirms erstrecken oder es wird als Berührung betrachtet. Tippen Sie auf das Symbol, um die Anwendung auszuführen.

2.3 Zifferblatt Stil ändern

Typen Sie im Zifferblattmodus auf die Mitte des Zifferblatts, um den Zifferblatt zu ändern. 3 Styles verfügbar.

3 Verwendung

3.1 Herunterladen der Sync App

Methode 1: Öffnen Sie "QR Code" auf der Smart Watch, scannen Sie den QR-Code, um die Sync-APP herunterzuladen.

Methode 2: Suchen Sie bei Google Play nach "MediaTek SmartDevice" (Android 5.0 und höher) / "SmileNotification" (Android 5.0 und früher), um es zu installieren.

Methode 3: Scannen Sie den unteren QR-Code, um herunterzuladen. Diese APP wird nur für die Synchronisation zwischen Smart Watch und Smartphone verwendet. Der Datenverkehr wird nicht verbraucht.



Für Android 5.0 und früher



Für Android 5.0 und später

Bitte aktualisieren Sie die Sync Anwendung rechtzeitig, um ein besseres Erfahrung zu genießen.

3.2 Verwendung der Sync Anwendung

* Die Sync APP ist nur für Android

Methode: Navigieren Sie nach der Installation der Sync APP zu Einstellungen -> Erreichbarkeit -> BT Benachrichtigung und aktivieren Sie es. Führen Sie die BT-Benachrichtigung aus, gehen Sie zu "Einstellungen", um den SMS-Dienst, den Anrufservice- und Benachrichtigungsbalken zu aktivieren. Geben Sie "Application Switch" ein, um die Apps auszuwählen, für die Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Hinweis: Die APP kann durch die Anwendung zur Systemverwaltung oder Energiespar-Anwendung geschlossen werden. Bitte schalten Sie rechtzeitig ein.

3.3 Bluetooth Verbindung und Synchronisation

Methode 1: Verbinden Sie das Smartphone mit der Smart Watch:

Klicken Sie auf dem Smartphone auf Einstellungen -> schalten Sie Bluetooth ein -> Suche nach dem Gerät -> tippen Sie auf "GT08", um es zu koppeln.

Methode 2: Verbinden Sie Smart Watch mit dem Smartphone:

Geben Sie auf der Smart Watch "BT Dialer" ein -> suchen Sie ein neues Gerät -> finden Sie Ihr Smartphone -> tippen, um zu verbinden.

Sofern Sie verbunden sind, sendet die Uhr eine Anfrage an das Smartphone, um das Telefonbuch und den Anrufverlauf auszulesen (persönliche Privatsphäre wird einbezogen, einige Smartphones öffnen diese Funktion nicht). Bitte tippen Sie darauf, dass es einverstanden ist, ansonsten wird die Synchronisation von Telefonbuch und Anrufverlauf nicht richtig funktionieren.

4 Funktionen

4.1 Nachrichten

Synchronisieren von Nachrichten von Smartphone und lokalen Nachrichten.

4.2 Bluetooth

Bluetooth-Status einstellen, EIN / AUS schalten.

4.3 Anrufaufzeichnungen

Synchronisieren Sie den Anrufverlauf vom Smartphone, inklusive "verpasste Anrufe", "gewählte Anrufe", "empfangene Anrufe" und "alle Anrufe".

4.4 Bluetooth Dialer

Bluetooth Verbindung von Smart Watch zu Smartphone.

4.5 BT Benachrichtigung

Synchronisieren von Nachrichten von Smartphone: WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. (nur Android)

4.6 Kamera Fernbedienung

Ferngesteuert durch die Smart Watch und mit der Smartphone-Kamera, um Fotos zu machen. Sie müssen die Smartphone-Kamera im Voraus einschalten.

4.7 Anti-Verlust

Zwei-Wege-Anti-Verlust. Smart Watch oder Smartphone alarmiert automatisch, wenn sie über eine gewisse Distanz hinaus sind.

4.8 Sicherheitseinstellungen

Sie machen Einstellungen für die Smart Watch. Das Standard-Sicherheitspasswort lautet 1122.

4.9 Schrittzähler

Im Schrittzähler können Sie die Schritte und Laufzeit einsehen.

Drücken Sie kurz die Taste, um den Schrittzähler zu verbergen. Der Schrittzähler läuft im Hintergrund.

4.10 Schlafüberwachung

Aufnahme der tiefen Schlafzeit und des leichten Schlafes, um die Qualität des Schlafes anzuzeigen.

4.11 Sitz-Erinnerung

Für diejenigen, die die ganze Zeit bei der Arbeit sitzen. Eine Ruhezeit von mindestens einmal in einer Stunde wird empfohlen.

4.12 QR Code

Öffnen, um den QR-Code von Android-Smartphone zu scannen, um die Anwendung zur Synchronisierung herunterzuladen.

4.13 Uhr

4.14 Kalender

4.15 Profile

4.16 Dokumentenverwaltung

4.17 Music Player

Er kann lokale Musik spielen, wenn Sie eine TF-Karte installiert und Smartphone-Musik haben, wenn Sie es mit einem Smartphone verbunden haben.

4.18 Kamera

4.19 Audio Recorder

	Android	iOS	SIM+TF
Freihändig	√	√	√
SMS Push	√	x	√
SMS senden	√	x	√
Music Player	√	√	√
Telefon Push	√	√	√
Anti-Verlust	√	√	x
Sitz-Erinnerung	√	√	√
Alarm	√	√	√
BT Benachrichtigung	√	x	x
Schlafmonitor	√	√	√
Uhr	√	√	√
Telefonbuch	√	√	√
Kalender	√	√	√
Kamera	√	Eingebaute Kamera	√ (Verbindung mit Android)
WhatsApp	Nur Benachrichtigung	x	√ (Verbindung mit Android)
Facebook	Nur Benachrichtigung	x	√ (Verbindung mit Android)

	Android	iOS	SIM+TF
Twitter	Nur Benachrichtigung	x	√ (Verbindung mit Android)
Audio Recorder	√	√	√
Schrittzähler	√	√	√
Browser	x	x	√
Verbindung Headsets	BT x	x	√ (nur Eins zu Eins)

5 Anmerkungen

- 5.1** Bitte laden Sie die Smart Watch vor dem Gebrauch auf. Ladezeit: 1-2 Stunden.
- 5.2** Bitte verwenden Sie das Standard-Ladekabel. Das Mini USB Ladekabel für Android Smartphones ist kompatibel.
- 5.3** Bitte biegen Sie das Armband nicht mit übermäßiger Kraft in die entgegengesetzte Richtung.
- 5.4** Bluetooth kann sich gelegentlich trennen. Bitte erneut verbinden, falls nötig.
- 5.5** Aufgrund der Unterschiede der Smartphones und der Songformate können möglicherweise manchmal die Namen oder Texte von Songs nicht richtig angezeigt.
- 5.6** Benachrichtigungs-Push-Funktion ist nur für Android verfügbar. Sie müssen die BT-Benachrichtigung zuerst auf Ihrem Smartphone installieren. Sie müssen eine SIM-Karte (Frequenz: GSM 850/900/1800/1900 MHz) installieren, wenn Sie den Textinhalt von WhatsApp, Facebook oder Twitter lesen müssen.

6 Häufige Fehlerbehebung

6.1 Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden

- Power-Taste kurz drücken und für mehr als 3 Sek. halten.
- Niedrige Batterie, bitte aufladen.
- Batterie nicht ordnungsgemäß installiert. Bitte öffnen Sie die rückseitige Abdeckung, um die Batterie erneut zu installieren.

6.2 Schaltet sich automatisch ab

- Batterie nicht ordnungsgemäß installiert. Bitte öffnen Sie die rückseitige Abdeckung, um die Batterie erneut zu installieren.

6.3 Batterielebensdauer zu kurz

- Die Batterie ist nicht vollständig aufgeladen. Stellen Sie sicher, dass sie vollständig

aufgeladen ist.

b) Wenn eine SIM-Karte installiert hat, wird die Batterie sich schneller entleeren, wenn das Signal schlecht ist.

c) Die Batterielaufzeit hängt von den Funktionen ab, die Sie aktiviert haben. Das Ausführen von zu vielen Apps zur gleichen Zeit wird die Batterielaufzeit deutlich verkürzen.

d) Die Batterielaufzeit verkürzt sich, wenn die Bluetooth-Verbindungsqualität schlecht ist.

6.4 Schlechte Telefonanrufqualität

a) Anruf über BT Dialer: Die Smart Watch befindet sich zu weit vom Smartphone oder zwischen Hindernisse. Bitte näher zusammenbringen.

b) Anruf über SIM-Karte: Dies kann durch schlechtes Signal verursacht werden. Bitte auf eine bessere Position bewegen.

Recordatorio Cálido

1. Cuando utilices el reloj, el espacio entre el brazo y la correa del reloj pueden medirse con un dedo. Es la presión más cómoda para la mayoría de la gente.
2. Por favor ponga el dedo debajo de la correa del reloj cuando vaya a cerrar la hebilla del reloj.



1 Guías de Seguridad

1.1 Nos reservamos el derecho de realizar algunas modificaciones acerca del producto en este manual sin previo aviso.

1.2 Por favor cargue el reloj por al menos 2 horas antes del primer uso.

1.3 Ajustes de Seguridad

Para prevenir el uso no autorizado de este reloj, tenemos que establecer una contraseña para el mismo. La contraseña predeterminada es 1122. Por favor cambie la contraseña predeterminada para proteger tu información privada. Por favor, recuerda que la contraseña que establezcas, de otra forma será imposible recuperarla.

2 Detalles del Producto

2.1 Aspecto y Uso

Por favor utilice este reloj Bluetooth en la dirección correcta: la tecla de encendido está debajo de la pantalla, la cámara por encima.



2.2 Inicio Rápido

Después de encenderlo, deslízelo hacia la izquierda o derecha para entrar al menú. Desliza a la izquierda para ir a la siguiente página, y a la derecha para la anterior. La distancia para deslizar debería ser poco más de la mitad de la pantalla, o se considerará como una función de toque. Toca suavemente el icono de una aplicación para abrirla.

2.3 Cambiar el Estilo del Marcador

En el modo marcar, toca el centro del marcador para cambiar su estilo. Hay 3 estilos disponibles.

3 Cómo Utilizar

3.1 Descargar la Aplicación de Sincronización

Método 1: Abre el "Código QR" en el reloj inteligente, escanea el código QR para descargar la APP de sincronización.

Método 2: Busca "MediaTek SmartDevice" (Android 5.0 o posteriores) / "SmileNotification" (Android 5.0 o anteriores) en Google Play para instalarlos.

Método 3: Escanea el código QR para descargarlo. Esta APP solo utiliza sincronización entre el reloj inteligente y el teléfono inteligente. No consumirá tráfico de datos.



Para Android 5.0 o Anteriores



Para Android 5.0 o Posteriores

Por favor actualice la aplicación de sincronización de forma continua para disfrutar de una mejor experiencia de uso.

3.2 Usar la Aplicación de Sincronización

***La aplicación de sincronización es para Android solamente.**

Método: Después de haber instalado la APP de sincronización, entra a Ajustes > Accesibilidad > Notificación BT, actívala. Corre la Notificación BT, ve a "Ajustes" para activar el servicio SMS, de llamadas y de barra de notificaciones. Entra a "Cambiar Aplicación" para elegir las apps que quieres recibir notificaciones.

Nota: La APP puede ser cerrada por la aplicación de administrador de sistema o por la aplicación de ahorro de energía. Por favor, actívalo a tiempo.

3.3 Conexión y Sincronización Bluetooth

Método 1: Conecte su celular inteligente a su reloj inteligente:

En el celular, entre a Ajustes > encender Bluetooth > buscar dispositivo > toque "GT08" para emparejarlos.

Método 2: Conecte su reloj a su smartphone:

En el reloj, entre a "BT Dialer" > buscar nuevo dispositivo > encuentra tu celular > tócalo para conectar.

Cuando ya este conectado, el reloj enviará una petición al celular inteligente para poder leer los contactos y el historial de llamadas (la privacidad personal está implícita, algunos smartphones no soportan esta característica), por favor actívalo ya que de otra forma la sincronización con los contactos y el historial de llamada no funcionará correctamente.

4. Funciones

4.1 Mensajes

Sincroniza tus mensajes del smartphone y mensajes locales.

4.2 Bluetooth

Establece el estado del Bluetooth, Enciéndelo/Apágalo.

4.3 Historial de Llamada

Sincroniza el historial de llamada de tu smartphone, incluyendo las “llamadas perdidas”, “llamadas realizadas”, “llamadas recibidas” y “todas las llamadas”.

4.4 Marcador Bluetooth

El Bluetooth se conecta al reloj desde el smartphone.

4.5 Notificación BT

Sincroniza los mensajes de tu smartphone: WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. (Android solamente).

4.6 Cámara remota

Controla remotamente tu smartphone desde tu reloj para tomar fotografías. Necesitarás encender la cámara del smartphone por adelantado.

4.7 Anti-pérdida

El reloj enciende una alarma automáticamente cuando se aleja cierta distancia del smartphone.

4.8 Ajustes de Seguridad

Tu haces las configuraciones para el reloj. La contraseña predeterminada es 1122.

4.9 Podómetro

En la función podómetro, puedes ver los pasos y el tiempo que llevas corriendo. Presiona suavemente el botón de encendido para esconder el podómetro. El podómetro funciona en segundo plano.

4.10 Monitor de Sueño

Registra el tiempo de sueño profundo y sueño ligero para mostrar la calidad del sueño.

4.11 Recordatorios de Sedentarismo

Para aquellos quienes están sentados todo el tiempo durante el trabajo. Se recomienda tomar un descanso por hora al menos.

4.12 Código QR

Abre para escanear el Código QR por un celular Android para descargar la aplicación de sincronización.

4.13 Reloj

4.14 Calendario

4.15 Perfiles

4.16 Administrador de Archivos

4.17 Reproductor de Música

Puede reproducir música local que has instalado en la tarjeta TF, y la música de un smartphone si está conectado.

4.18 Cámara

4.19 Grabadora de Audio

	Android	iOS	SIM+TF
Manos Libres	✓	×	✓
Push de SMS	✓	✓	✓
Enviar SMS	✓	✓	✓
Reproductor de Música	✓	✓	×
Push de Llamadas	✓	✓	✓
Anti-pérdida	✓	✓	✓
Recordatorio de Sedentarismo	✓	×	×
Alarma	✓	✓	✓
Notificación BT	✓	✓	✓
Monitor de Sueño	✓	✓	✓
Reloj	✓	✓	✓
Libreta de Contactos	✓	Camera integrada	✓ (Conectado a Android)
Calendario	Notificación Solamente	×	✓ (Conectado a Android)
WhatsApp	Notificación Solamente	×	✓ (Conectado a Android)
Facebook	Notificación Solamente	×	✓ (Conectado a Android)
Twitter	✓	✓	✓
Grabador de Audio	✓	✓	✓
Podómetro	×	×	✓
Navegador	×	×	✓ (Uno por Uno Solamente)
Conexión de Audífonos BT	✓	×	✓

5 Notas

5.1 Por favor cargue completamente el reloj antes de usar. Tiempo de carga: 1-2 horas.

5.2 Por favor utilice un cable de carga estándar. El cable del cargador Mini USB para los smartphone Android son compatibles.

5.3 Por favor no doble las correas del reloj en dirección contraria con mucha fuerza.

5.4 El Bluetooth se puede desconectar ocasionalmente, por favor conéctalo cada que sea necesario.

5.5 Debido a tantas diferencias entre smartphones y formatos de canciones, a veces los nombres o las letras no se mostrarán correctamente.

5.6 La función push de notificaciones está disponible solamente para Android. Necesitas instalar Notificación BT en tu smartphone primero. Si necesitas leer texto contenido en WhatsApp, Facebook o Twitter, necesitarás instalar una tarjeta SIM (frecuencias: GSM 850/900/1800/1900 MHz).

6 Solución de Problemas Comunes

6.1 Imposible de encender

a) El tiempo de presión es muy corto. Por favor presiona y mantenlo por más de 3 segundos.

b) Batería baja, por favor ponlo a cargar.

c) La batería se encuentra instalada de forma incorrecta, por favor abra la tapa trasera y reinstale la batería.

6.2 Se apaga automáticamente

La batería se encuentra instalada de forma incorrecta, por favor abra la tapa trasera y reinstale la batería.

6.3 Vida de la Batería muy corta

a) La batería no está completamente cargada, asegurate que este completamente cargada.

b) Si ha instalado una tarjeta SIM, la batería se consumirá más rápido cuando la señal sea baja.

c) La vida de la batería depende en parte de las funciones activas. Correr demasiadas aplicaciones al mismo tiempo acortará el tiempo de vida de la batería de forma significativa.

d) La vida de la batería se acortará si la calidad de la conexión Bluetooth es pobre.

6.4 Mala calidad en llamadas

a) Llamada a través del marcador BT: El reloj inteligente se encuentra muy lejos del smartphone o hay obstáculos en el camino, por favor acercalos.

b) Llamada a través de la tarjeta SIM: Esto puede suceder por una mala señal, por favor busca una mejor posición.


7 Soporte

¡Gracias por tu compra! Siempre nos esforzamos para alcanzar su satisfacción y estamos abiertos a nuevas y mejores opiniones. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, contáctenos en cualquier momento y le responderemos en un período de 24 horas.

Apreciaremos las revisiones en Amazon o cualquier otra plataforma, ya que eso nos

Rappeler à chaud

1. Lors du port de la smart watch, l'espace entre le bras et le bracelet peut juste mettre un doigt. C'est le serrage plus confortable pour la plupart des gens.
2. Veuillez mettre un doigt sous le bracelet quand vous bouclez la smart watch.



1 Guides de sécurité

1.1 Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur le produit dans ce manuel sans préavis.

1.2 Veuillez charger la smart watch pendant au moins 2 heures avant la première utilisation.

1.3 Paramètres de sécurité

Afin d'empêcher l'utilisation non autorisée de ce smart watch, nous avons défini un mot de passe pour elle. Le mot de passe par défaut est 1122. Veuillez modifier le mot de passe par défaut de protéger vos informations privées. N'oubliez pas le mot de passe que vous avez défini, sinon vous ne pourrez pas en mesure de le récupérer.

2 Détails du produit

2.1 L'apparence et le port

Merci de porter ce Bluetooth smart watch dans le bon sens: la touche d'alimentation est au-dessous de l'écran, et l'appareil photo est au-dessus de l'écran.



- Bouton de mise sous tension: Activer/Désactiver, Service de Réveil, shutdown, dos.
- Port USB: la charge et transfert de données (Micro USB).
- Appareil photo: Prendre des photos.
- Entrée audio: Microphone.
- Le président: La sortie audio.

2.2 Démarrage rapide

Après la mise sous tension, faites glisser vers la gauche ou la droite pour accéder au menu. Faire glisser vers la gauche à la page suivante, et la droite à la page précédente. Faites glisser la distance ne doit plus de la moitié de l'écran, ou il sera considéré comme un robinet. Court-circuit Appuyez sur l'icône pour exécuter l'application.

2.3 Changer le style de numérotation

Sur le mode de numérotation, appuyez sur le centre de la molette pour changer le style de numérotation. 3 modèles disponibles.

3 Comment utiliser

3.1 Télécharger Application Sync

Méthode 1: Ouvrez "QR Code" sur smart watch, scannez le QR code pour télécharger l'application de synchronisation.

Méthode 2: recherchez "MediaTek SmartDevice" (Android 5.0 et ultérieur) / "SmileNotification" (Android 5.0 et versions antérieures) sur Google Play pour l'installer.

Méthode 3: Scanner le code QR coup de le télécharger. Cette application seulement

utiliser pour la synchronisation entre smart watch et smartphone. Il ne sera pas consommer le trafic de données.



Pour Android 5.0 et versions antérieures

Pour Android 5.0 et ultérieur

Veuillez mettre à jour l'application de synchronisation en temps opportun dans le but de profiter d'une meilleure expérience d'utilisation.

3.2 Utilisation de l'application de synchronisation

*** L'application de synchronisation pour Android est uniquement.**

Méthode: Après avoir installer sync APP, entrer les paramètres -> Accessibilité -> BT Notification, l' activer. Exécutez BT Notification, allez dans "Paramètres" pour activer le service SMS, appeler le service de maintenance et de l'interrupteur de la barre de notification. Entrez "Application Switch" pour sélectionner les applications que vous souhaitez recevoir des notifications.

Remarque: l'APP peut fermer par application de gestion du système ou application d'économie. Veuillez activer à temps.

3.3 Connexion Bluetooth et synchronisation

Méthode 1: Se connecter au smartphone smart watch:

Sur smartphone, entrer les paramètres -> Activer le Bluetooth -> recherche de périphérique -> appuyez sur "GT08" à s'y associer.

Méthode 2: Se connecter à: smartphone smart watch

Sur smart watch, entrez "BT" Dialer -> recherchez Nouveau périphérique -> Trouver votre smartphone -> appuyez sur Connecter.

Une fois connecté, la montre va envoyer une requête vers un smartphone pour lire l'annuaire téléphonique et l'historique des appels (vie privée, certains téléphones intelligents n'ouvrent pas cette fonctionnalité), veuillez appuyez sur pour accepter, sinon la synchronisation de répertoire et l'historique des appels ne fonctionne pas correctement.

4 Fonctions

4.1 Message

Les messages de synchronisation smartphone et messages locaux.

4.2 Bluetooth

Définir l'état Bluetooth, activer/désactiver.

4.3 Les dossiers d'appel

Historique des appels à partir de sync, smart phone: "Appels manqués", "composés", "Appels reçus", et "tous les appels".

4.4 Transmetteur Bluetooth

À partir de la connexion Bluetooth smart watch pour smartphone.

4.5 Notification BT

Les messages de synchronisation smartphone: WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. (Android uniquement)

4.6 L'appareil photo à distance

Commandées à distance par smartphone smart watch et à l'aide d'appareil photo pour prendre des photos. Pas besoin d'allumer l'appareil photo du smartphone à l'avance.

4.7 Anti-perdu

Deux voies de l'perdu. Smart watch ou smartphone alarmes sont automatiquement lorsqu'ils sont sur une certaine distance.

4.8 Paramètres de sécurité

Vous définissez les paramètres pour le smart watch. Le mot de passe de sécurité par défaut est 1122.

4.9 Podomètre

Podomètre intégré, vous pouvez voir les étapes et la durée de fonctionnement.

Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour masquer podomètre. Le podomètre s'exécute en arrière-plan.

4.10 Moniteur Sommeil

Un temps record de sommeil profond et de sommeil léger pour montrer la qualité du sommeil.

4.11 Rappeler sédentaire

Pour ceux qui sont assis tout le temps au travail. Il est recommandé d'avoir au moins par heure de repos.

4.12 QR Code

Ouvert à scanner le QR code par smartphone Android pour télécharger l'application de synchronisation.

4.13 Réveil

4.14 Calendrier

4.15 Adulte

4.16 Gestion de fichiers

4.17 Lecteur de musique

Il peut jouer la musique locale si vous avez installé une carte de TF, et smartphone musique si vous avez connecté à un smartphone.

4.18 Appareil photo

4.19 Enregistreur Audio

	Android	IOS	Carte SIM +TF
Les mains libres	✓	✓	✓
Push SMS	✓	×	✓
Envoyer des SMS	✓	×	✓
Music Player	✓	✓	✓
Appuyez sur Téléphone	✓	✓	✓
L'perdu	✓	✓	×
Rappeler aux sédentaires	✓	✓	✓
Réveil	✓	✓	✓
Notification BT	✓	×	×
Moniteur de sommeil	✓	✓	✓
Réveil	✓	✓	✓
Annuaire	✓	✓	✓
Calendrier	✓	✓	✓
Appareil photo	✓	La construction de l'appareil photo intégré	✓ (Se connecter à Android)
WhatsApp	Notification uniquement	×	✓ (Se connecter à Android)
Facebook	Notification uniquement	×	✓ (Se connecter à Android)
Twitter	Notification uniquement	×	✓ (Se connecter à Android)
Enregistreur Audio	✓	✓	✓
Podomètre	✓	✓	✓
Browser	×	×	✓
Brancher le casque BT	×	×	✓ (un à un)

5 Notes

5.1 Veuillez charger complètement la smart watch avant utilisation. Temps de charge: 1-2 heures.

5.2 Veuillez utiliser le câble de charge standard. Mini câble de charge USB pour smartphone Android est compatible.

5.3 Veuillez ne pas plier la patte sur l'autre sens avec trop de force.

5.4 Bluetooth peut débrancher de temps à autre, connectez -le si nécessaire.

5.5 En raison des différences des smartphones et les formats de chansons, parfois les noms ou les paroles de chansons peuvent ne pas s'afficher correctement.

5.6 La fonction push de notification est disponible pour Android uniquement. Vous devez installer Notification BT sur votre smartphone en premier. Si vous avez besoin de lire le contenu texte de WhatsApp, Facebook ou Twitter, vous devez installer une carte SIM (fréquence: GSM 850/900/1800/1900 MHz).

6 Résolution des problèmes communs

6.1 Mesure de puissance sur

a) Touche marche/arrêt Appuyez sur le temps trop court. Appuyez sur et maintenez-le pendant plus de 3s.

b) La batterie est faible, veuillez le charger.

c) De la batterie mal installé, veuillez ouvrir le capot arrière pour réinstaller la batterie.

6.2 l'arrêter automatiquement

La batterie installée de façon incorrecte, veuillez ouvrir le capot arrière pour réinstaller la batterie.

6.3 La pile trop faible

a) La batterie n'est pas complètement chargée, s'assurer qu'elle est complètement chargée.

b) S'il a installé une carte SIM, la batterie va baisser plus rapidement lorsque le signal est faible.

c) La durée de vie de la batterie dépend des fonctions que vous avez activés. Trop d'applications en même temps raccourcira la durée de vie de la batterie de façon significative.

d) La durée de vie de la batterie va raccourcir si la connexion Bluetooth est de mauvaise qualité.

6.4 mauvaise la qualité de l'appel téléphonique

a) Appel via BT dialer: Smart watch est trop loin de smartphone ou d'avoir des obstacles, veuillez faire les rapprocher.

b) Appeler via la carte SIM: Cela peut entraîner par le mauvais signal, veuillez passer à

une meilleure position.

Avviso per Indossare lo Smart Watch

1. Quando si indossa lo smart watch, lo spazio tra il braccio e la cinghia dell'orologio deve avere l'ampiezza di un solo dito. Questa è la regolazione più comoda nella maggior parte dei casi.
2. Si prega di mettere un dito sotto alla cinghia dell'orologio quando lo si va a stringere.



1 Guide di sicurezza

1.1 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto trattato in questo manuale senza preavvisi.

1.2 Si prega di ricaricare lo smart watch per almeno 2 ore prima del primo utilizzo.

1.3 Impostazioni per la Sicurezza

Per impedire l'utilizzo non autorizzato di questo smart watch, abbiamo impostato una password. La password predefinita è 1122. Si prega di cambiare la password predefinita per proteggere le informazioni private. È bene ricordare la password impostata, altrimenti sarà impossibile recuperarla.

2 Dettagli del prodotto

2.1 Aspetto e Vestibilità

Consigliamo di indossare questo smart watch Bluetooth nella direzione corretta: il tasto di accensione è sotto lo schermo, e la fotocamera è sopra lo schermo.



- Pulsante di accensione: Accensione/Spegnimento, Risveglio, Spegnimento, Indietro.
- Porta USB: Ricarica e trasferimento dei dati (Micro USB).
- Fotocamera: Scatta le foto.
- Microfono: Entrata audio.
- Altoparlante: Uscita audio.

2.2 Avvio rapido

Dopo l'accensione, scorri a sinistra o a destra per entrare nel menu. Far scorrere a sinistra per andare alla pagina successiva, e a destra per quella precedente. La distanza dello scorrimento dovrebbe essere di più della metà dello schermo, altrimenti sarà come un semplice tocco. Tocca brevemente l'icona per avviare l'applicazione.

2.3 Cambiare lo Stile del Quadrante

Nella modalità di selezione, toccare il centro del quadrante per cambiarne lo stile. 3 stili disponibili.

3 Come Si Usa

3.1 Scaricare l'Applicazione Sync

Metodo 1: Aprire "Codice QR" sullo smart watch, eseguire la scansione del codice QR per scaricare l'APP Sync.

Metodo 2: Cercare "MediaTek SmartDevice" (Android 5.0 e versioni successive) / "SmileNotification" (Android 5.0 e versioni precedenti) su Google Play ed installarlo.

Metodo 3: Fai la scansione del codice QR visualizzato per scaricarla. Questa APP serve

solo a sincronizzare lo smart watch allo smartphone. Non consumerà traffico dati.



Per Android 5.0 e Versioni Precedenti



Per Android 5.0 e Versioni Successive

Si prega di aggiornare l'applicazione sync nel tempo per usufruire meglio del dispositivo.

3.2 Utilizzare l'Applicazione Sync

* L'APP Sync è disponibile solo su Android.

Metodo: Dopo l'installazione dell'APP sync, andare a Impostazioni -> Accessibilità -> Notifica BT, abilitarlo. Attivare la Notifica BT, andare a "Impostazioni" per abilitare il servizio SMS, di chiamata e lo switch della barra delle notifiche. Andare ad "Application Switch" per selezionare le applicazioni per cui si desidera ricevere le notifiche.

Nota: L'APP potrebbe spegnersi per via dell'applicazione di gestione del sistema o per via di quella per il risparmio energetico. Si prega di attivarla per tempo.

3.3 Connessione Bluetooth e Sincronizzazione

Metodo 1: Connettere lo smartphone allo smart watch:

Sullo smartphone, digitare Impostazioni -> attivare il Bluetooth -> Ricerca dispositivi -> toccare "GT08" per abbinarlo.

Metodo 2: Collegare lo smart watch allo smartphone:

Sullo smart watch, andare a "Dialer BT" -> Ricerca nuovo dispositivo -> trova il tuo smartphone -> tocca la voce per collegarlo.

Una volta collegato, l'orologio invierà una richiesta allo smartphone per leggere la rubrica e la cronologia delle chiamate (anche la privacy personale è coinvolta da questa procedura, alcuni smartphone non accettano questa funzione), toccare per accettare, altrimenti la sincronizzazione della rubrica e della cronologia delle chiamate non funzionerà correttamente.

4 Funzioni

4.1 Messaggio

Sincronizza i messaggi dallo smartphone e quelli locali.

4.2 Bluetooth

Imposta lo stato del Bluetooth, attivandolo/disattivandolo.

4.3 Registri delle Chiamate

Sincronizza la cronologia delle chiamate dallo smartphone, comprese "chiamate perse", "chiamate effettuate", "chiamate ricevute", e "tutte le chiamate".

4.4 Composizione via Bluetooth

Connessione via Bluetooth dallo smart watch allo smartphone.

4.5 Notifica BT

Sincronizza i messaggi dallo smartphone: WhatsApp, Twitter, Facebook, ecc. (Solo su Android)

4.6 Remote Camera

Utilizza la fotocamera dello smartphone da remoto con lo smart watch per scattare le foto. Attivare prima la fotocamera dello smartphone.

4.7 Anti-smarrimento

Anti-smarrimento bidirezionale. Lo smart watch o lo smartphone entreranno automaticamente in allarme se si trovassero oltre una certa distanza l'uno dall'altro.

4.8 Impostazioni per la Sicurezza

Potrete apportare cambiamenti nelle impostazioni dello smart watch. La password di sicurezza predefinita è 1122.

4.9 Pedometro

Nel pedometro potrete vedere i passi e il tempo di corsa.

Premere brevemente il tasto di accensione per nascondere il pedometro. Il pedometro sarà attivo in secondo piano.

4.10 Monitor del Sonno

Registra i tempi di sonno profondo e leggero per osservare la qualità del sonno.

4.11 Promemoria Sedentario

Per chi è tutto il giorno seduto a lavorare. Si consiglia di riposare a intervalli di un'ora.

4.12 Codice QR

Aprire per scannerizzare il codice QR da smartphone Android per scaricare l'applicazione sync.

4.13 Orologio

4.14 Calendario

4.15 Profili

4.16 Gestione dei File

4.17 Lettore Musicale

Può riprodurre la musica conservata localmente se hai installato una scheda TF, e la musica dello smartphone se lo si ha connesso al dispositivo.

4.18 Fotocamera

4.19 Registratore Audio

	Android	iOS	SIM+TF
Senza Mani	✓	✓	✓
Notifiche Push SMS	✓	×	✓
Mandare SMS	✓	×	✓
Lettole Musicale	✓	✓	✓
Notifiche Push Telefono	✓	✓	✓
Anti-smarrimento	✓	✓	×
Promemoria Sedentario	✓	✓	✓
Sveglia	✓	✓	✓
Notifica BT	✓	×	×
Monitor del Sonno	✓	✓	✓
Orologio	✓	✓	✓
Rubrica telefonica	✓	✓	✓
Calendario	✓	✓	✓
Fotocamera	✓	Fotocamera Integrata	✓ (Connettere ad Android)
WhatsApp	Solo Notifiche	×	✓ (Connettere ad Android)
Facebook	Solo Notifiche	×	✓ (Connettere ad Android)
Twitter	Solo Notifiche	×	✓ (Connettere ad Android)
Registratore Audio	✓	✓	✓
Pedometro	✓	✓	✓
Browser	×	×	✓
Connesione Auricolari Bluetooth	×	×	✓ (Solo Uno per volta)

5 Note

5.1 Si prega di caricare completamente lo smartphone prima dell'uso. Tempo di ricarica: 1-2 ore.

5.2 Si prega di utilizzare il cavo di ricarica standard. Il cavo di ricarica Mini USB per smartphone Android è compatibile col dispositivo.

5.3 Si prega di non piegare la cinghia nella direzione opposta con troppa forza.

5.4 Il Bluetooth potrebbe disconnettersi sporadicamente, si prega di riconnetterlo quando necessario.

5.5 A causa delle differenze negli smartphone e dei formati della musica, a volte i nomi

o i testi delle canzoni potrebbero non essere visualizzati correttamente.

5.6 La funzione delle notifiche push è disponibile solo su Android. Dovrete installare prima la Notifica BT sul vostro smartphone. Se si vuole leggere i contenuti di testo di WhatsApp, Facebook o Twitter, si dovrà prima installare una scheda SIM (frequenza: GSM 850/900/1800/1900 MHz).

6 Risoluzione Problemi Comuni

6.1 Impossibile accendere il dispositivo

- a)** Tempo di pressione del tasto di accensione troppo breve. Premere e tenere premuto per più di 3 secondi.
- b)** Batteria quasi scarica, si prega di ricaricare.
- c)** Batteria installata scorrettamente, si prega di aprire la copertura posteriore per reinstallare la batteria.

6.2 Si spegne automaticamente

Batteria installata scorrettamente, si prega di aprire la copertura posteriore per reinstallare la batteria.

6.3 Durata della batteria troppo breve

- a)** La batteria non è completamente carica, assicurarsi che sia completamente carica.
- b)** Se si ha installato una scheda SIM, la batteria si scaricherà più velocemente quando il segnale è scarso.
- c)** La durata della batteria dipende dalle funzioni che avrete attivato. L'esecuzione di troppe applicazioni allo stesso tempo riduce la durata della batteria in modo significativo.
- d)** La durata della batteria si accorcia se la qualità della connessione Bluetooth è scarsa.

6.4 Scarsa qualità delle chiamate

- a)** Chiamate via Composizione BT: Lo smart watch è troppo lontano dallo smartphone o ha ostacoli davanti, avvicinare i dispositivi.
- b)** Chiamate tramite scheda SIM: Questo può essere causato da un cattivo segnale, si prega di spostarsi a una posizione migliore.

